



www.bergtoys.com

Was tun, wenn der AF beim Pedal-Gokart quietscht?

Das Quietschen bei dem Pedal-Gokart kommt höchstwahrscheinlich durch den Automatik-Freilauf, der auf der linken Hinterachse (in Fahrtrichtung) montiert ist.

Um die Achse sitzt ein Dichtring (Nr. 6), der dafür sorgt, dass möglichst kein Wasser oder Schmutz in den AF gelangt. Gegen diesen Ring wird der AF (Nr. 5) montiert. Der AF hat eine schwarze Kunststoffabdeckkappe.

Während dem Fahren „reibt“ der Dichtring gegen die Kunststoffabdeckkappe. Hierdurch kann das quietschende Geräusch entstehen. Das Quietschen wird durch das Gehäuse des AF verstärkt (Effekt eines Klangkörpers).

Um das Quietschen abzustellen, eignet sich am Besten Lagerfett oder alternativ säurefreie Vaseline. Geben Sie von dem Lagerfett mit dem Finger 3 Tupfer auf die Lagerschale (Nr. 4) und 2-3 Tupfer auf die schwarze Abdeckkappe des AF (dort wo diese Abdeckkappe gegen den Dichtring montiert wird). Dann kann der AF wieder montiert werden.

ACHTUNG! Bitte sorgen Sie dafür, dass kein Fett oder Öl in den AF kommt. Dann besteht die Möglichkeit, dass der AF nicht mehr korrekt funktioniert und dann gereinigt werden muss. Fett oder Öl an der Außenseite des AF stellt kein Problem dar.

